



# Oven/Cooktop Combinations

Electric Ovens

Any of the following built-in electric ovens can be installed under the following cooktops:

U.S.A.			Canada		
Oven	Cooktop		Oven	Cooktop	
Electric	Electric	Gas	Electric	Electric	Gas
WOS11EM4	RCS2012	W3CG3014	WOS11EM4	W5CE1522	W3CG3014
WOS51EC0	W5CE1522	WCG51US0	WOS51EC0	W5CE3625	WCG51US0
WOS51EC7	WCE55US0	WCG51US6	WOS51EC7	WCE52424	WCG51US6
WOS51ES4	WCE55US4	WCG52424	WOS51ES4	WCE55US0	WCG52424
WOS72EC0	WCE55US6	WCG55US0	WOS52EM4	WCE55US4	WCG55US0
WOS72EC7	WCE77US0	WCG55US6	WOS72EC0	WCE55US6	WCG55US6
WOS92EC0	WCE77US6	WCG75US0	WOS72EC7	WCE77US0	WCG75US0
WOS92EC7	WCE97US0	WCG77US0	WOS92EC0	WCE77US6	WCG77US0
WOS97EC0	WCE97US6	WCG97US0	WOS92EC7	WCE97US0	WCG97US0
WOS97ES0		WCG97US6	WOS97EC0	WCE97US6	WCG97US6
WOSA2EC0			WOS97ES0		
			WOSA2EC0		



# Combinaisons four/ table de cuisson

Fours électriques

Chacun des fours électriques encastrés ci-après peut être installé sous les tables de cuisson suivantes :

États-Unis			Canada		
Four	Table de cuisson		Four	Table de cuisson	
Électrique	Électrique	Gaz	Électrique	Électrique	Gaz
WOS11EM4	RCS2012	W3CG3014	WOS11EM4	W5CE1522	W3CG3014
WOS51EC0	W5CE1522	WCG51US0	WOS51EC0	W5CE3625	WCG51US0
WOS51EC7	WCE55US0	WCG51US6	WOS51EC7	WCE52424	WCG51US6
WOS51ES4	WCE55US4	WCG52424	WOS51ES4	WCE55US0	WCG52424
WOS72EC0	WCE55US6	WCG55US0	WOS52EM4	WCE55US4	WCG55US0
WOS72EC7	WCE77US0	WCG55US6	WOS72EC0	WCE55US6	WCG55US6
WOS92EC0	WCE77US6	WCG75US0	WOS72EC7	WCE77US0	WCG75US0
WOS92EC7	WCE97US0	WCG77US0	WOS92EC0	WCE77US6	WCG77US0
WOS97EC0	WCE97US6	WCG97US0	WOS92EC7	WCE97US0	WCG97US0
WOS97ES0		WCG97US6	WOS97EC0	WCE97US6	WCG97US6
WOSA2EC0			WOS97ES0		
			WOSA2EC0		