

Dryer Cycle Guide

⚠WARNING



Fire Hazard


No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

⚠WARNING



Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).

Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

This dryer has a unique user interface to help you select the best cycle you need for your load. The "What to Dry" "How to Dry" layout guides you to the optimal cycle in two easy steps: First determine what items are in the load that you are trying to dry. Use that to guide your "What to Dry" selection. Then determine how you want the dryer to dry them and select the appropriate "How to Dry" selection. Modifiers are preset for the items being dried, but can be changed if desired.

To get the most energy savings and enhanced fabric care from your dryer, use the Automatic Cycles. These cycles measure the drying air temperature and moisture levels to turn the dryer off once the load reaches the selected dryness level. Dryer performance and results may vary with service voltage less than 240V.

		How do you want to dry?					
		"How to Dry" Cycle Selection					
		Normal	Wrinkle Shield™	Heavy Duty	Sanitize*	Timed Dry	Quick Dry
For best fabric care, choose the cycle that best fits the load being dried.	R – Recommended Cycle Selection a – Alternate Cycle Blank – Cycle is available but not optimal.	Regular Automatic Sensor Cycle stops when dryness level is reached.		High Heat longer cycle Automatic Sensor Cycle stops when dryness level is reached.	Hot High Heat Used to kill 99.9% of 3 common bacteria.	Set amount of dry time Dryer runs for the amount of time selected.	Set amount of dry time Dryer runs for the amount of time selected.
What do you want to dry?	"What to Dry" Cycle Selection						
Baby clothes	Regular	R					
Pajamas		R					
Handkerchiefs		a			R		
T-shirts		R					
Sweatshirts		a		R			
Jeans		a		R			
Cotton drapes			R				
Machine-wash curtains			R				
Tablecloths		R	a				

Business casuals		R				
No-iron fabrics		R				
Bras	Delicate	a	R			
Fabric shower curtains			R			
Lingerie		a	R			
Sheers			R			
Undergarments		a	R			
Wool			R			
Dress shirts/pants		a	R			
Blankets		R		a		
Fabric rugs	Bulky Items	R				
Heavy drapes		a		R		
Coats and jackets		a		R		
Comforters		R		a		
Pet bedding		a		R		
Fiberfill pillows		a	R			
Sheets		R	a			
Sleeping bags		R				
Stuffed animals			R			
Cotton undergarments		R	a			
White napkins		R	a			
Athletic	Colors	R	a			
Performance Wear		R	a			
Colored napkins		R	a			
Dish cloths	Towels	a		R	a	
Towels		a		R	a	
Non-rubber-lined rugs and mats			R			
Feather pillows	Air Only				R	a
Plastic shower curtains					R	a

Rubber and rubber-backed rugs and mats					R	a
Vinyl tablecloths					R	a

*Extended high-heat drying cycle intended to help sanitize items such as sheets and towels. This cycle is not recommended for all fabrics. For best results, this cycle should be run to completion without interruption to ensure sanitization. Do not interrupt cycle.

Guide des programmes de la sécheuse

AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.
Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).
Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l'air.
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin de la sécheuse.
Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de l'appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Votre sécheuse possède une interface utilisateur unique pour vous aider à sélectionner le programme le mieux adapté à votre charge. Les configurations « What to Dry » (articles à sécher) et « How to Dry » (méthode de séchage) vous indiquent le programme idéal en deux étapes faciles: Commencer par déterminer quels sont les articles de la charge dont le séchage est souhaité. Sélectionner ainsi les articles adéquats dans la partie « What to Dry » (articles à sécher). Ensuite, déterminer la manière dont l'on souhaite sécher ces articles et sélectionner la méthode appropriée dans la partie « How to Dry » (méthode de séchage). Les modificateurs sont préréglés pour les articles à sécher, mais peuvent être modifiés au besoin.

Pour réaliser un maximum d'économie d'énergie et prendre davantage soin des tissus, utiliser les programmes automatiques. Ces programmes mesurent la température de l'air au cours du séchage ainsi que le degré d'humidité pour éteindre la sécheuse lorsque la charge atteint le niveau de séchage sélectionné. La performance et les résultats de la sécheuse peuvent varier si la tension nominale est inférieure à 240 V.

		Quelle méthode de séchage souhaite-t-on utiliser?					
		Sélection du programme « How to Dry » (méthode de séchage)					
		Normal	Wrinkle Shield (antifroissement) TM	Heavy Duty (service intense)	Sanitize (assainissement)*	Timed Dry (séchage minuté)	Quick Dry (séchage rapide)
Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à sécher. R – Programme recommandé a – Programme alternatif Case vide – Programme disponible mais pas optima.		Ordinaire Le programme de détection automatique s'arrête lorsque le niveau de séchage est atteint.		Programme à chaleur élevée prolongée Le programme de détection automatique s'arrête lorsque le niveau de séchage est atteint.	Chaleur élevée Utilisé pour éliminer 99,9% de 3 des bactéries les plus courantes.	Durée de séchage réglée La sécheuse fonctionne pendant la durée réglée.	Durée de séchage réglée La sécheuse fonctionne pendant la durée réglée.
Quels articles souhaite-t-on sécher?	Sélection du programme « What to Dry » (articles à sécher)						
Vêtements pour bébé	Ordinaire	R					
Pyjamas		R					

Mouchoirs		a			R		
T-shirts		R					
Hauts de survêtements		a		R			
Jeans		a		R			
Rideaux en coton			R				
Rideaux lavables n machine			R				
Nappes		R	a				
Tenues de bureau décontractées			R				
Tissus non repassables			R				
Soutiens-gorge	Delicate (délicat)	a	R				
Rideaux de douche en tissu			R				
Lingerie		a	R				
Transparents			R				
Sous-vêtements		a	R				
Lainages			R				
Chemises et pantalons habillés		a	R				
Couvertures	Objets volumineux	R		a			
Tapis en tissu		R					
Rideaux lourds		a		R			
Manteaux et vestes		a		R			
couettes		R		a			
Lits pour animaux de compagnie		a		R			
Oreillers avec fibres de rembourrage		a	R				
Drapes		R	a				
Sacs de couchage		R					
Peluches			R				

Sous-vêtements en coton		R	a				
Serviettes de table blanches		R	a				
Tenues de sport	Couleurs	R	a				
Vêtements de sport intensif		R	a				
Serviettes de table de couleur		R	a				
Torchons de vaisselle	Les serviettes	a		R	a		
Les serviettes		a		R	a		
Tapis et paillassons sans garniture de caoutchouc			R				
Oreillers en plumes	Air Only (air seulement)				R	a	
Rideaux de douche en plastique					R	a	
Caoutchouc, tapis et paillassons à endos de caoutchouc					R	a	
Nappes en vinyle					R	a	

*Programme de séchage à chaleur élevée prolongé conçu pour aider à assainir les articles tels que les draps et les serviettes. Ce programme n'est pas recommandé pour tous les tissus. Pour de meilleurs résultats, ce programme doit fonctionner jusqu'à la fin pour assurer l'assainissement. Ne pas interrompre le programme.

Guía de ciclos de la secadora

! ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o usando un Ciclo de Aire.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.

! ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, alejados de la secadora.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier substancia inflamable (aún después de lavarlo).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

Esta secadora tiene una interfaz de usuario exclusiva para ayudarle a seleccionar el mejor ciclo requerido para la carga. El diagrama "What to Dry" "How to Dry" ("Qué secar"/"Cómo secar") le guía para el ciclo óptimo en dos simples pasos: Primero determine qué artículos hay en la carga para secar. Use eso como guía para su selección de "What to Dry" ("Qué secar"). Luego determine cómo quiere que la secadora los seque y elija la selección "How to Dry" ("Cómo secar") adecuada. Los modificadores están preestablecidos para los elementos que se secan, pero se pueden cambiar, si así lo desea.

"Para obtener el mayor ahorro de energía y un mejor cuidado de las telas con la secadora, use los ciclos automáticos. Estos ciclos miden la temperatura del aire de secado y el nivel de humedad para apagar la secadora una vez que la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado. El desempeño de la secadora y los resultados pueden variar con un voltaje de servicio inferior a 240."

		¿Cómo desea secar?					
		Selección del ciclo "How to Dry" (Cómo secar)					
		Normal	Wrinkle Shield (Escudo antiarrugas) TM	Heavy Duty (Intenso)	Sanitize (higienizar)*	Timed Dry (séchage minuté)	Quick Dry (Secado rápido)
Para lograr el mejor cuidado de las telas, elija el ciclo que sea el más adecuado para la carga que va a secar. R – Ciclo recomendado a – Ciclo alternativo En blanco – El ciclo está disponible pero no es óptimo.	Regular	El ciclo automático con sensor se detiene cuando se alcanza el nivel de sequedad.		Temperatura alta, ciclo más prolongado. El ciclo automático con sensor se detiene cuando se alcanza el nivel de sequedad.	Calor muy elevado Se utiliza para matar el 99,9% de 3 bacterias comunes.	Cantidad específica de tiempo de secado La secadora funciona durante la cantidad de tiempo seleccionada.	Cantidad específica de tiempo de secado La secadora funciona durante la cantidad de tiempo seleccionada.
¿Qué desea secar?	Selección del ciclo "What to Dry" (Qué secar)						
Ropa de bebé	Regular	R					
Pijamas		R					
Pañuelos de mano		a			R		

Camisetas	Delicate (Delicado)	R					
Buzos		a		R			
Pantalones		a		R			
Cortinas de algodón			R				
Cortinas para lavar a máquina			R				
Manteles		R	a				
Ropa de oficina informal			R				
Telas que no se planchan			R				
Sostenes	Objetos voluminosos	a	R				
Cortinas de baño de tela			R				
Lencería		a	R				
Ropa fina			R				
Ropa interior		a	R				
Lana			R				
Camisas y pantalones de vestir		a	R				
Frazadas		R		a			
Tapetes de tela		R					
Cortinas pesadas		a		R			
Gabardinas y chaquetas		a		R			
Mantas		R		a			
Camas para mascotas		a		R			
Almohadas de fibra		a	R				
Sábanas		R	a				
Bolsas de dormir		R					
Animales de peluche			R				
Ropa interior de algodón		R	a				

Servilletas blancas		R	a				
Ropa deportiva	Colores	R	a				
Ropa de competición		R	a				
Servilletas de color		R	a				
Repasadores	Las toallas	a		R	a		
Las toallas		a		R	a		
Alfombrillas y tapetes sin revestimiento de goma			R				
Almohadas de plumas	Air Only (Solo aire)					R	a
Cortinas de baño de plástico						R	a
Tapetes y alfombras de goma y con reverso de goma						R	a
Manteles de vinilo						R	a

**Ciclo de secado extendido con calor alto que ayuda a desinfectar artículos como sábanas y toallas. Este ciclo no es recomendable para todas las telas. Para obtener resultados óptimos, este ciclo debe funcionar hasta completarse para asegurar la esterilización. No interrumpa el ciclo.