


# Side-by-Side Refrigerator Quick Start Guide

## OPERATING INSTRUCTIONS


**IMPORTANT:** Before operating this appliance, make sure it has been properly installed according to the appliance's Owner's Manual.

For your convenience, your refrigerator controls are preset at the factory. When you first install your refrigerator, make sure that the controls are still preset. The refrigerator and freezer controls should be set to the "mid-settings."



## REFRIGERATOR


**IMPORTANT:** The refrigerator control adjusts the refrigerator compartment temperature. Every click on the "Temp Setting" button makes refrigerator compartment colder (LED indicators on in 1 snowflake is Less Cold / LED indicators on in 2, 3, or 4 snowflakes is colder / All LED indicators on is coldest), once you get to the last level, the system will go back to the initial level.



## FREEZER

The freezer control adjusts the freezer compartment temperature. Settings to the front of the mid-setting make the temperature less cold. Settings to the back of the mid-setting make the temperature colder.

Wait 24 hours before you put food into the refrigerator. If you add food before the refrigerator has cooled completely, your food may spoil.



**NOTE:** Adjusting the refrigerator and freezer controls to a higher (colder) than recommended setting will not cool the compartments any faster.

## TEMPERATURE SET POINTS

Give the refrigerator time to cool down completely before adding food. It is best to wait 24 hours before you put food into the refrigerator. The settings indicated in the previous section should be correct for normal household refrigerator usage. The controls are set correctly when milk or juice is as cold as you like and when ice cream is firm.

If you need to adjust temperatures in the refrigerator or freezer, use the settings listed in the chart below as a guide. Wait at least 24 hours between adjustments.

| CONDITION:                        | TEMPERATURE ADJUSTMENT:                   |
|-----------------------------------|---|
| Refrigerator too cold             | Refrigerator control one snowflake lower  |
| Refrigerator too warm             | Refrigerator control one snowflake higher |
| Freezer too cold                  | Freezer control one snowflake lower       |
| Freezer too warm / too little ice | Freezer control one snowflake higher      |

## Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your appliance.

For information on any of the following items, a full cycle guide, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit <https://www.whirlpool.com/owners>, or in Canada <https://www.whirlpool.ca/owners>. This may save you the cost of a service call. However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:  
1-800-253-1301

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada:  
1-800-807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Centre  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7


**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

# Guide de démarrage rapide du réfrigérateur côte à côte

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION


**IMPORTANT:** Avant d'utiliser cet appareil, s'assurer qu'il a été bien installé selon le manuel d'utilisation de l'appareil.

Pour plus de commodité, les commandes du réfrigérateur sont pré-réglées à l'usine. Lors de l'installation initiale du réfrigérateur, s'assurer que les commandes sont encore pré-réglées. Les commandes du réfrigérateur et du congélateur devraient se trouver aux « réglages moyens ».




## RÉFRIGÉRATEUR

**IMPORTANT:** La commande du réfrigérateur règle la température du compartiment de réfrigération. Chaque clic sur le bouton « Temp Setting » (réglage de la température) fait refroidir davantage le réfrigérateur (le témoin à DEL affiche 1 flocon de neige lorsque la température est à son moins froid, puis 2, 3 ou 4 flocons lorsque la température se refroidit. Tous les témoins à DEL sont allumés lorsque la température est à son plus froid). Une fois le dernier réglage atteint, le système revient au réglage initial.



## CONGÉLATEUR

La commande du congélateur règle la température du compartiment de congélateur. Les réglages à l'avant du réglage moyen augmentent la température. Ceux qui se trouvent à l'arrière réduisent la température.



Attendre 24 heures avant d'ajouter des aliments dans le réfrigérateur. Si on ajoute des aliments avant que le réfrigérateur ne soit complètement refroidi, les aliments risquent de se gaspiller.

**REMARQUE:** Le fait de placer les commandes de température du réfrigérateur et du congélateur à un réglage plus froid que le réglage recommandé ne refroidira pas les compartiments plus rapidement.

## POINTS DE RÉGLAGES DE LA TEMPÉRATURE

Donner au réfrigérateur le temps de se refroidir complètement avant d'y ajouter des aliments. Il vaut mieux attendre 24 heures avant de placer des aliments au réfrigérateur. Les réglages indiqués à la section précédente devraient être corrects pour une utilisation domestique normale du réfrigérateur. Les réglages sont faits correctement lorsque le lait ou le jus sont aussi froids que désiré et lorsque la crème glacée est ferme.

S'il est nécessaire de modifier la température dans le compartiment de réfrigération ou de congélation, utiliser les réglages indiqués dans le tableau ci-dessous comme guide. Attendre au moins 24 heures entre chaque modification.

| ÉTAT :                                     | RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE :                             |
|--|---|
| Réfrigérateur trop froid                   | Commande du réfrigérateur à un flocon plus bas          |
| Réfrigérateur trop tiède                   | Commande du réfrigérateur à un flocon plus haut         |
| Congélateur trop froid                     | Commande du congélateur à un flocon plus bas            |
| Congélateur trop tiède/trop peu de glaçons | Régler la commande du congélateur à un flocon plus haut |

## Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec votre appareil.

Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants guide complet des programmes, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d'utilisation et d'installation, visiter le <https://www.whirlpool.com/owners> ou au Canada <https://www.whirlpool.ca/owners>. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage. Cependant, si vous devez nous contacter, utiliser les coordonnées suivantes selon la bonne région.

États-Unis :  
1 800 253-1301

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada :  
1 800 807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances  
Centre d'eXpérience pour la clientèle  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga (Ontario) L5N 0B7

## LUMIÈRE DU DISTRIBUTEUR