

READ THIS BEFORE USING THE COOKTOP

NOTE: Burners and caps are designed to provide an even flame at different levels. If flames appear to be uneven or not performing correctly, try the following tips.

- Make sure that all burners and burner caps are in the correct location.
- Make sure that all burners and burner caps are properly installed; caps should sit flat on burner.
- Make sure burners and orifices are clean and clear of any foreign substance.
- Make sure proper gas is supplied to cooktop (cooktop is shipped for use with Natural gas).

NOTE: Cooktop should be converted for LP gas by a qualified professional.

NOTE: Continuous sparking of igniters can be caused by reversed polarity in home wiring.

NOTE: All burners will spark at the same time. This is normal.

Top

- Where applicable, use the glass cleaner kit that came with the cooktop if the glass top appears to be discolored, scratched or appears to have bubbles in the glass.
- Where applicable, use stainless steel cleaner to remove dirt or perceived scratches.

For questions about features, operation, performance, parts, accessories, or service call:

Jenn-Air brand: call 1-800-JENNAIR (1-800-536-6247) or visit www.jennair.com.

In Canada, call 1-800-JENNAIR (1-800-536-6247) or visit www.jennair.ca.

KitchenAid brand: call 1-800-422-1230 or visit www.kitchenaid.com.

In Canada, call 1-800-807-6777 or visit www.kitchenaid.ca.

Maytag brand: call 1-800-688-9900 or visit www.maytag.com.

In Canada, call 1-800-807-6777 or visit www.maytag.ca.

Whirlpool brand: call 1-800-253-1301 or visit www.whirlpool.com.

In Canada, call 1-800-807-6777 or visit www.whirlpool.ca.

À LIRE AVANT D'UTILISER LA CUISINIÈRE

REMARQUE : Les brûleurs et leurs chapeaux sont conçus pour fournir une flamme régulière à plusieurs niveaux. Si les flammes semblent irrégulières ou si la performance est mauvaise, essayer les conseils qui suivent.

- S'assurer que tous les brûleurs et chapeaux sont installés au bon endroit.
- S'assurer que tous les brûleurs et chapeaux sont correctement installés - les chapeaux doivent reposer à plat sur les brûleurs.
- S'assurer que les brûleurs et gicleurs de brûleurs sont propres et qu'ils sont libres de tout corps étranger.
- Vérifier que le gaz alimentant la table de cuisson correspond bien au type de gaz à utiliser (la table de cuisson a été configurée à l'usine pour une alimentation au gaz naturel).

REMARQUE : La table de cuisson doit être convertie pour une alimentation au gaz propane par un installateur qualifié.

REMARQUE : La production intermittente d'étincelles par les allumeurs peut être causée par une polarité inversée au niveau du câblage du domicile.

REMARQUE : Tous les brûleurs de surface émettront une étincelle en même temps. Ceci est normal.

Surface de la table de cuisson

- Le cas échéant, utiliser l'ensemble de nettoyage pour verre fourni avec la table de cuisson si le dessus du verre semble décoloré, éraflé ou si des bulles semblent s'être formées à l'intérieur.
- Le cas échéant, utiliser le nettoyeur pour acier inoxydable pour éliminer la poussière ou les éraflures visibles.

Pour des questions à propos des éléments suivants : caractéristiques, fonctionnement, rendement, pièces, accessoires ou entretien/dépannage, composer le :

Marque **Jenn-Air** : composer le 1-800-JENNAIR (1-800-536-6247) ou consulter www.jennair.com.

Au Canada, composer le 1-800-JENNAIR (1-800-536-6247) ou consulter www.jennair.ca.

Marque **KitchenAid** : composer le 1-800-422-1230 ou consulter www.kitchenaid.com.

Au Canada, composer le 1-800-807-6777 ou consulter www.kitchenaid.ca.

Marque **Maytag** : composer le 1-800-688-9900 ou consulter www.maytag.com.

Au Canada, composer le 1-800-807-6777 ou consulter www.maytag.ca.

Marque **Whirlpool** : composer le 1-800-253-1301 ou consulter www.whirlpool.com.

Au Canada, composer le 1-800-807-6777 ou consulter www.whirlpool.ca.

To the installer: Please leave this instruction sheet with the cooktop.

To the consumer: Please read and keep this sheet for future reference.

Installateur : Laisser cette fiche d'instructions avec la table de cuisson.

Consommateur : Lire et conserver cette fiche pour consultation ultérieure.