

EN **Before using your 3-Quart (2.8 liters) Bowl and Combi-Whip**

Your Stand Mixer is individually adjusted at the factory for optimal performance. When using the 3-Quart Bowl and Combi-Whip, it may be necessary to readjust the beater-to-bowl clearance. Please refer to your Stand Mixer Use & Care Guide for complete instructions on adjusting the beater-to-bowl clearance.

FR **Avant d'utiliser votre bol de 2,8 litres (3 pintes) et fouet-combi**

Votre batteur sur socle est ajusté individuellement en usine pour une performance optimale. En utilisant le bol de 2,8 litres (3 pintes) et fouet-combi, il faudra peut-être réajuster le dégagement entre le batteur et le bol. Veuillez vous reporter au guide d'utilisation et d'entretien de votre batteur sur socle pour les instructions complètes d'ajustement du dégagement entre le batteur et le bol.

ES **Antes de usar su tazón de 3 cuartos (2.8 litros) y batidor de globo**

Su batidora con base se ajusta en la fábrica para que funcione perfectamente. Al utilizar el tazón de 3 cuartos (2.8 litros) y el batidor de globo, posiblemente sea necesario ajustar la distancia entre el batidor y el tazón. Por favor consulte su manual de uso y cuidados de la batidora con base para obtener las instrucciones completas para ajustar la distancia entre el batidor y el tazón.

W10116313

®Registered trademark/Marque déposée/Marca registrada KitchenAid, U.S.A.

™ Trademark/Marque de commerce/Marca de comercio KitchenAid, U.S.A.,

KitchenAid Canada licensee in Canada/Emploi licencié par KitchenAid Canada au Canada.

©2006. All rights reserved. Tous droits réservés. Todos los derechos reservados.



(5686dZw906)