



GLADIATOR®

STEEL LARGE GEARBOX CABINET Assembly Instructions

Model

GALG36KDYG - Hammered Granite/Silver Tread
GALG36KDZW - Hammered White/Gray Slate
GALG36KDESG - Hammered Granite

Modèle

GALG36KDYG - Ardoise Martelée/Texturé Argenté
GALG36KDZW - Blanc Martelé/Ardoise Grise
GALG36KDESG - Ardoise Martelée

Modelo

GALG36KDYG - Granito Martillado/Plateado Huella
GALG36KDZW - Blanco Martillado/Pizarra Gris
GALG36KDESG - Granito Martillado

GRANDE ARMOIRE À Outils EN ACIER Instructions d'assemblage

AMARIO GRANDE DE ACERO PARA HERRAMIENTAS Instrucciones de ensamblaje

TABLE OF CONTENTS/TABLE DES MATIÈRES/ÍNDICE

CABINET SAFETY	2	SÉCURITÉ DE L'ARMOIRE	8	SEGURIDAD DEL ARMARIO	14
PARTS	3	PIÈCES	9	PIEZAS	15
ASSEMBLY INSTRUCTIONS	4	INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ...	10	INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE	16
Tools and Parts	4	Outils et pièces	10	Herramientas y piezas	16
Unpack the Cabinet.....	4	Déballage des composants de l'armoire	10	Desempaque las piezas del armario.....	16
Assemble Cabinet.....	4	Assemblage de l'armoire	10	Ensamble el armario	16
Complete the Assembly.....	6	Fin de l'assemblage.....	12	Complete el ensamblaje	18
WEIGHT CAPACITY	7	CAPACITÉ DE CHARGE	13	CAPACIDAD DE PESO	19
ACCESSORIES	7	ACCESSORIES	13	ACCESORIOS	19
WARRANTY	7	GARANTIE	13	GARANTÍA	19

CABINET SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “DANGER” or “WARNING.”

These words mean:

 **DANGER**


You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

 **WARNING**

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.





All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

PARTS



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Tools and Parts

			
F1 5/16" Hex-head bolt (24)	F2 Flange nut (8)	F3 Phillips-head screw (52)	F5 Small flange nut (12)

Gather the required tools before starting installation.

Tools Needed:

- 1/2" Wrench
- 3/8" Wrench
- Phillips screwdriver
- Level

Tool Supplied:

- Hex key

Part Supplied:

- Key

Unpack the Cabinet

1. Remove and verify the contents as shown in "Tools and Parts."
2. Dispose of/recycle all packaging materials.

Assemble Cabinet

! WARNING

Excessive Weight Hazard


Use two or more people to move, assemble or install cabinet.

Failure to do so can result in back or other injury.

IMPORTANT:

- Two people may be required to complete the assembly.
- As you assemble the cabinet, make sure the edges with the holes are facing up.
- If you are assembling the cabinet on the floor, fasten the eight front corner bolts, two at each corner, after you stand the cabinet upright.


1. Cabinet Assembly



5/16" Hex-head bolt (24)




F2
Flange nut (8)




1. Place side panel (P1) on a flat, firm surface so that the edge with the holes is facing up as shown.
2. Insert the cabinet top (P2) between the edges of side panel (P1).
NOTE: Make sure the edges with the holes are facing up.
3. Align the holes and attach the top (P2) to side panel (P1) using six hex-head bolts (F1) and two 5/16" flange nuts (F2) as shown. Do not tighten completely.
4. Position the other side panel (P1) so that the top (P2) is between the edges of side panel (P1).
5. Align the holes and attach the top (P2) to the side (P1) using six hex-head bolts (F1) and two 5/16" flange nuts (F2) as shown. Do not tighten completely.
6. Insert the cabinet bottom (P3) between the edges of the side panels (P1).
NOTE: Make sure the edges with the holes are facing up.
7. Align the holes and attach the bottom (P3) to the sides (P1) using six hex-head bolts (F1) and two 5/16" flange nuts (F2) for each side as shown. Do not tighten completely.


2. Attach Back Panel



F3
Phillips-head screw (34)



3. Install Leveling Feet



To install leveling feet:

1. Place the cabinet on its side.
2. Screw a leveling foot (P4) into each of the four rivet nuts located at the corners of the cabinet as shown.
3. Stand the cabinet upright.
4. If you have not already, fasten the two bolts at each front corner, of the cabinet frame. Completely tighten all the cabinet bolts and nuts.

IMPORTANT:

- Attach the back panels starting at the top of the cabinet with back panel (AAA) and working down to the cabinet bottom. Each back panel will overlap the panel below.
 - Do not completely tighten the screws until all back panels are in place.
1. Align back panel (AAA) with the holes in the cabinet top. Using seven phillips-head screws (F3), attach back panel (AAA) to the cabinet top and sides.
 2. Slide the top of back panel (BBB) under the bottom of back panel (AAA). Using four phillips-head screws, fasten back panel (BBB) to the cabinet sides.
 3. Repeat Step 2 for the remaining back panels ending with back panel (EEE).
 4. Using two phillips-head screws, attach each back panel to the panel below.
NOTE: Using three phillips-head screws, attach panel (EEE) to the cabinet bottom (P3).
 5. Completely tighten all back panel screws starting with the sides and continuing with the top, middle and bottom.
 6. Using the hex key (provided), completely tighten all 24 cabinet bolts and nuts.

4. Install Shelves




F3

Phillips-head screw (12)



F5

Small flange nut (12)



A. Middle pair of holes in cabinet side


IMPORTANT: Use the pair of holes located in the middle of the cabinet sides to install a center shelf without the magnet (P5), so the doors will lock. The other two shelves with magnet (P5m) may be installed where desired.

1. Place the shelf (P5) without the magnet in the cabinet so that the long edge with the two holes is facing out.
2. Align the holes in the shelf ends with the pair of holes in the middle of the cabinet sides (P1).
3. Using two phillips head screws (F3) and flange nuts (F5) per side, fasten the shelf (P5) to the sides (P1).
4. Determine where you want to place the other two shelves with magnet (P5m). Align the holes in the shelf ends with the holes in the cabinet side.

NOTE: Make sure the magnets in the long edges of the shelves are facing the cabinet front.


5. Using two phillips head screws (F3) and flange nuts (F5) per side, fasten the shelves with magnet (P5m) to the cabinet sides (P1). Completely tighten the nuts.

5. Install Doors



F3

Phillips-head screw (6)



A. Phillips-head screws (F3)


IMPORTANT:

- The door with the lock assembly (P7) should be installed on the right-hand side of the cabinet.
 - The door hinges are designed with keyhole slots at the top and bottom so the door will hang on the cabinet while you are fastening the screws.
1. Start phillips-head screws (F3) in both the top and bottom holes on each side of the cabinet.
 2. Hang the right-hand side door (P7) from the top and bottom screws, and hand tighten.
 3. Insert the middle four phillips-head screws (F3) through the door hinge into the cabinet and hand tighten.
 4. Repeat steps 2 and 3 to attach the left-hand door (P6).
 5. Align the doors and completely tighten the screws.

Complete the Assembly

1. Make sure there is a bolt or screw in each hole of the cabinet frame.
2. Move the cabinet to its final location.
3. Place a level on an inside shelf, and if necessary, level the cabinet by adjusting the height of the leveling feet. Turn to the left to raise or to the right to lower the leveling foot.
4. If the doors are not aligned, loosen all the screws attaching the door hinge to the cabinet. Adjust door to the desired height, and fully tighten the screws.

WEIGHT CAPACITY



ACCESSORIES

To order accessories, call **1-866-342-4089** and ask for the accessory part number listed below or contact your authorized Gladiator® GarageWorks dealer. In Canada, call **1-800-807-6777**.

Mounting Bracket Kit - Allows the cabinet to be mounted on Gladiator® Garageworks GearWall® panels or GearTrack® channels.

Order Part # GABK362PSS

WARRANTY

For warranty information:

In the U.S.A. call **1-866-342-4089** or visit our website at

www.gladiatorgarageworks.com

In Canada call **1-800-807-6777** or visit our website at

www.gladiatorgarageworks.ca

SÉCURITÉ DE L'ARMOIRE

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

⚠ DANGER


Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.





Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

PIÈCES



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Outils et pièces

 F1 Vis hexagonale de 5/16" (24)	 F2 Écrou à embase de (8)	 F3 Vis Phillips (52)	 F5 Petit écrou à embase (12)
---	--	--	--

Rassembler les outils nécessaires avant de commencer l'installation.

Outillage nécessaire :

- Clé de 1/2"
- Clé de 3/8"
- Tournevis Phillips
- Niveau

Outil fournis :

- Clé hexagonale

Pièce fournis :

- Clé de serrure

Déballage des composants de l'armoire

1. Retirez et vérifiez le contenu comme indiqué dans "Outils et pièces."
2. Jeter/recycler tous les matériaux d'emballage.

Assemblage de l'armoire

AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif


Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer, assembler, ou installer l'armoire.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

IMPORTANT :

- La participation de deux personnes peut être nécessaire pour l'assemblage.
- Lors de l'assemblage de l'armoire, placer vers le haut les rives comportant les trous.
- En cas d'assemblage de l'armoire au sol, serrer les huit vis des coins avant (deux à chaque coin) après avoir mis l'armoire en position debout.

1. Assemblage de l'armoire




1. Placer un panneau latéral (P1) sur une surface ferme plane; la rive comportant des trous doit être orientée vers le haut.
2. Insérer le panneau supérieur (P2) entre les rives du panneau latéral (P1).
REMARQUE : Les rives comportant des trous doivent être orientées vers le haut.
3. Aligner les trous; connecter le panneau du sommet (P2) avec le panneau latéral (P1) - utiliser six vis hexagonales (F1) et des crous à embase de 5/16" (F2) (deux) - voir l'illustration. Ne pas serrer complètement.
4. Positionner l'autre panneau latéral (P1); ses rives doivent prendre prise sur le panneau du sommet (P2).
5. Aligner les trous; connecter le panneau du sommet (P2) avec le panneau latéral (P1) - utiliser six vis hexagonales (F1) et des écrous à embase de 5/16" (F2) (deux) - voir l'illustration. Ne pas serrer complètement.
6. Insérer le panneau du bas (P3) entre les rives des panneaux latéraux (P1).
REMARQUE : Les rives comportant des trous doivent être orientées vers le haut.
7. Aligner les trous; connecter le panneau du bas (P3) avec les panneaux latéraux (P1) - utiliser six vis hexagonales (F1) et des écrous à embase de 5/16" (F2) (deux) pour chaque côté - voir l'illustration. Ne pas serrer complètement.

2. Fixation des panneaux arrière




F3
Vis Phillips (34)



IMPORTANT :

- Fixer les panneaux arrière en partant du haut de l'armoire avec le panneau arrière (AAA) et en travaillant vers le bas de l'armoire. Chaque panneau arrière chevauchera le panneau inférieur.
 - Ne pas serrer complètement les vis tant que les panneaux arrière ne sont pas en place.
1. Aligner le panneau arrière (AAA) avec les trous du sommet de l'armoire. À l'aide de sept vis phillips (F3), fixer le panneau arrière (AAA) à la partie supérieure et aux côtés de l'armoire.
 2. Faire glisser la partie supérieure du panneau arrière (BBB) sous la partie inférieure du panneau arrière (AAA). À l'aide de quatre vis phillips, fixer le panneau arrière (BBB) aux côtés de l'armoire.
 3. Répéter l'étape 2 pour les panneaux arrière restants en terminant avec le panneau (EEE).
 4. À l'aide de deux vis phillips, fixer chaque panneau arrière au panneau inférieur.
REMARQUE : À l'aide de trois vis phillips, fixer le panneau (EEE) au bas de l'armoire (P3).
 5. Serrer complètement toutes les vis du panneau arrière - commencer par les côtés et poursuivre avec le sommet, le milieu de l'armoire et le fond.
 6. Utiliser la clé hexagonale (fournie) pour serrer complètement les 24 boulons et écrous de l'armoire.


3. Installation des pieds de réglage de l'aplomb



A. Pieds de réglage de l'aplomb

1. Placer l'armoire en appui sur un côté.
2. Visser un pied de réglage de l'aplomb (P4) dans chacun des quatre écrous situés dans les angles de l'armoire - voir l'illustration.
3. Placer l'armoire à la verticale.
4. Si ce n'est pas déjà fait, serrer les deux vis des coins avant du cadre de l'armoire. Serrer complètement toutes les vis et les écrous de l'armoire.

4. Installation des étagères




IMPORTANT : Utiliser les deux trous situés au milieu des côtés de l'armoire pour installer une étagère centrale (P5) sans l'aimant, de façon à pouvoir verrouiller les portes. Il sera possible d'installer les deux autres étagères (P5m) là où on le souhaite à l'aide de l'aimant.

1. Placer l'étagère (P5) sans aimant dans l'armoire de façon à ce que la longue rive comportant les deux trous soit orientée vers l'extérieur.
2. Aligner les trous des extrémités de l'étagère avec les deux trous situés au milieu des côtés de l'armoire (P1).
3. À l'aide de deux vis cruciformes (F3) et d'écrous à embase (F5) de chaque côté, fixez la tablette (P5) aux côtés (P1).
4. Déterminer l'emplacement des deux autres étagères (P5m). Aligner les trous des extrémités de l'étagère avec les trous du côté de l'armoire.

REMARQUE : Veiller à ce que les aimants situés le long des étagères soient orientés vers l'avant de l'armoire.

5. À l'aide de deux vis cruciformes (F3) et d'écrous à embase (F5) de chaque côté, fixez les étagères avec aimant (P5m) aux côtés de l'armoire (P1). Serrez complètement les écrous.

5. Installation des portes




IMPORTANT :

- On doit installer la porte comportant le mécanisme de verrouillage (P7) sur le côté droit de l'armoire.
 - Les charnières de porte sont conçues avec les trous allongés en haut et en bas de façon à ce que la porte soit suspendue à l'armoire pendant que l'on serre les vis.
1. Engager les vis phillips (F3) dans les trous supérieurs et inférieurs de chaque côté de l'armoire.
 2. Suspendre la porte de droite (P7) aux vis supérieures et inférieures puis serrer à la main.
 3. Insérer les phillips quatre vis (F3) du milieu dans la charnière de porte, dans l'armoire, puis serrer à la main.
 4. Répéter les étapes 2 et 3 pour installer la porte de gauche (P6).
 5. Aligner les portes et serrer complètement les vis.

Fin de l'assemblage

1. Veiller à ce qu'il y ait une vis ou un écrou dans chaque trou du cadre de l'armoire.
2. Déplacer l'armoire jusqu'à son emplacement d'installation final.
3. Placer un niveau sur l'étagère interne; si nécessaire, ajuster la longueur de déploiement des pieds de réglage de l'aplomb pour établir l'aplomb de l'armoire. Tourner les pieds vers la gauche pour soulever ou vers la droite pour abaisser l'armoire.
4. Si les portes ne sont pas alignées, desserrer les vis fixant la charnière de porte sur l'armoire. Ajuster la position de la porte à la hauteur désirée et resserrer complètement les vis.

CAPACITÉ DE CHARGE



ACCESSORIES

Pour commander des accessoires, composer le **1-866-342-4089** et demander le numéro de pièce indiqué ci-dessous ou contacter votre marchand autorisé Gladiator® GarageWorks. Au Canada, composer le **1-800-807-6777**.

Ensemble de tringle de montage - Permet le montage de l'armoire sur des panneaux Gladiator® Garageworks GearWall® ou profilés GearTrack®.

Commander la pièce n° GABK362PSS

GARANTIE

Pour des informations concernant la garantie :

Aux États-Unis, composer le **1 866 342-4089** ou visiter notre site Web à l'adresse

www.gladiatorgarageworks.com

Au Canada, composer le **1 800 807-6777** ou visiter notre site Web à l'adresse

www.gladiatorgarageworks.ca

SEGURIDAD DEL ARMARIO

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

 **PELIGRO**


Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

 **ADVERTENCIA**

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.





Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

PIEZAS



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Herramientas y piezas

			
F1 Perno de cabeza hexagonal de 5/16" (24)	F2 Tuerca de reborde de 5/16" (8)	F3 Tornillo Phillips (52)	F5 Tuerca de reborde pequeña (12)

Reúna las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.

Herramientas necesarias :

- Llave de tuercas de 1/2" ■ Destornillador Phillips
- Llave de tuercas de 3/8" ■ Nivel

Herramienta suministradas:

- Llave hexagonal en L

Pieza suministradas:

- Llave

Desempaque las piezas del armario

1. Retire y verifique el contenido como se muestra en "Herramientas y piezas".
2. Deshágase de todos los materiales de embalaje o recíclelos.

Ensamble el armario

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover, ensamblar o instalar el armario.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

IMPORTANTE:

- Tal vez se necesiten dos personas para completar el ensamblaje.
- A medida que ensambla el armario, asegúrese de que los bordes
- Si va a ensamblar el armario en el piso, después de colocarlo en
- forma vertical, ajuste los ocho pernos para las esquinas del frente, ubicando dos en cada esquina. con orificios estén mirando hacia arriba.


1. Ensamble el armario



F1
Perno de cabeza hexagonal de 5/16" (24)




F2
Tuerca de reborde de 5/16" (8)




1. Coloque el panel lateral (P1) sobre una superficie plana y firme de manera que el extremo con orificios quede mirando hacia arriba, como se muestra.
2. Inserte la parte superior del armario (P2) entre los extremos del panel lateral (P1).
NOTA: Asegúrese de que los bordes con orificios estén mirando hacia arriba.
3. Alinee los orificios y sujete la parte superior (P2) al panel lateral (P1) usando seis pernos de cabeza hexagonal (F1) y dos tuercas de reborde de 5/16" (F2), como se muestra. No los apriete completamente.
4. Coloque el otro panel lateral (P1) de manera que la parte superior (P2) quede entre los extremos del panel lateral (P1).
5. Alinee los orificios y sujete la parte superior (P2) a la parte lateral (P1) usando seis pernos de cabeza hexagonal (F1) y dos tuercas de reborde de 5/16" (F2), como se muestra. No los apriete completamente.
6. Inserte la parte inferior del armario (P3) entre los extremos de los paneles laterales (P1).
NOTA: Asegúrese de que los bordes con orificios estén mirando hacia arriba.
7. Alinee los orificios y fije la parte inferior (P3) a los lados (P1) usando los seis pernos de cabeza hexagonal (F1) y dos tuercas de reborde de 5/16" (F2) para cada lado, como se muestra. No los apriete completamente.

2. Fije los paneles posteriores



F3


Tornillos de cabeza Phillips (34)



IMPORTANTE:

- Fije los paneles posteriores, comenzando por la parte superior del armario, con el armario posterior (AAA) y trabajando hacia abajo, hacia el fondo del armario. Cada panel sobrepasará al panel que esté abajo.
 - No apriete los tornillos por completo hasta que todos los paneles posteriores estén en su lugar.
1. Alinee el panel posterior (AAA) con los orificios en la parte superior del armario. Fije el panel posterior (AAA) a la parte superior y los lados del armario usando siete tornillos de cabeza phillips (F3).
 2. Deslice la parte superior del panel posterior (BBB) debajo de la parte inferior del panel posterior (AAA). Fije el panel posterior (BBB) a los lados del armario, usando cuatro tornillos de cabeza phillips.
 3. Repita el paso 2 para los paneles posteriores restantes, terminando con el panel posterior (EEE).
 4. Fije cada panel posterior al panel que está debajo usando dos tornillos de cabeza phillips.
NOTA: Fije el panel (EEE) al fondo del armario (P3) usando tres tornillos de cabeza phillips.
 5. Apriete por completo todos los tornillos del panel posterior, comenzando por los lados y siguiendo por la parte superior, del medio e inferior.
 6. Apriete por completo los 24 pernos y tuercas del armario con la Llave hexagonal en L (provista).

3. Instalación de las patas niveladoras



A. Patas niveladoras

1. Coloque el armario de costado.
2. Atornille una pata niveladora (P4) en cada una de las cuatro tuercas con remache que están ubicadas en las esquinas del armario, como se muestra.
3. Coloque el armario en posición vertical.
4. Si no lo ha hecho todavía, ajuste los dos pernos en cada esquina frontal del marco del armario. Ajuste firmemente todos los pernos y tuercas del armario.

4. Instalación de los estantes




F3



F5

Tornillos de cabeza Phillips (12) Tuerca de reborde pequeña (12)



A. Par de orificios del medio en el lado del armario

IMPORTANTE: Use el par de orificios ubicados en el medio de los lados del armario para instalar un estante central (P5) sin el imán, de modo que las puertas se puedan asegurar. Los otros dos estantes con imanes pueden instalarse donde se desee (P5m).


1. Coloque el estante (P5) sin imán en el armario de modo que el borde largo con dos orificios quede mirando hacia fuera.
2. Alinee los orificios en los extremos del estante con el par de orificios en el medio de los lados del armario (P1).
3. Con dos tornillos de cabeza Phillips (F3) y tuercas con brida (F5) por lado, fije el estante (P5) a los lados (P1).
4. Decida dónde desea ubicar los otros dos estantes con imanes (P5m). Alinee los orificios en los extremos del estante con los orificios en el lado del armario.
NOTA: Asegúrese de que los imanes que están en los extremos largos de los estantes queden mirando hacia el frente del armario.
5. Con dos tornillos de cabeza Phillips (F3) y tuercas de brida (F5) por lado, fije los estantes con imán (P5m) a los lados del gabinete (P1). Apriete completamente las tuercas.

5. Instalación de las puertas



F3

Tornillos de cabeza Phillips (6)




IMPORTANTE:

- La puerta que tiene el ensamblaje de traba (P7) deberá instalarse en el lado derecho del armario.
 - Las bisagras de la puerta se han diseñado con ranuras en forma de bocallaves en la parte superior e inferior, de modo que la puerta cuelgue en el armario mientras usted coloca los tornillos.
1. Empiece colocando tornillos de cabeza phillips (F3) en los orificios de la parte superior e inferior, a cada lado del armario.
 2. Cuelgue la puerta del lado derecho (P7) de los tornillos superiores e inferiores y apriételos a mano.
 3. Inserte los cuatro phillips (F3) tornillos del medio en el armario, a través de la bisagra de la puerta, y apriételos a mano.
 4. Repita los pasos 2 y 3 para fijar la puerta izquierda (P6).
 5. Alinee las puertas y apriete los tornillos por completo.

Complete el ensamblaje

1. Asegúrese de que haya un perno o un tornillo en cada orificio del marco del armario.
2. Mueva el armario a su ubicación final.
3. Coloque un nivel en un estante interior y, si es necesario, nivele el armario ajustando la altura de las patas niveladoras. Gire hacia la izquierda para levantar la pata niveladora o hacia la derecha para bajarla.
4. Si las puertas no están alineadas, afloje todos los tornillos que sujetan la bisagra de la puerta al armario. Ajuste la puerta a la altura deseada y apriete completamente los tornillos.

CAPACIDAD DE PESO



ACCESORIOS

Para pedir accesorios, llame al **1-866-342-4089** y solicite el número de pieza del accesorio que se detalla a continuación o póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Gladiator® GarageWorks.

En Canadá, llame al **1-800-807-6777**.

Juego para el montaje del soporte - Permite montar el armario en los paneles GearWall® o los canales GearTrack® de Gladiator® Garageworks. Pida la pieza número GABK362PSS

GARANTÍA

Para obtener información sobre la garantía:

En EE. UU., llame al **1-866-342-4089** o visite nuestro sitio web en

www.gladiatorgarageworks.com

En Canadá, llame al **1-800-807-6777** o visite nuestro sitio web en

www.gladiatorgarageworks.ca