
KitchenAid® Microwave Hood Combination Model YKMHS120 Quick Reference Guide

POPCORN (sensor)

Senses 3.0-3.5 oz (85-99 g) size bag:
Place bag on turntable. Listen for popping to slow to 1 pop every 1 or 2 seconds, then stop the cycle. Fan operates only on low during Popcorn function.

POTATO

Small potatoes: 1-4 pieces, 4-7 oz (113-198 g).
Large potatoes: Senses 1-4 pieces, 8-10 oz (227-283 g).
Pierce each potato several times with a fork. Place on paper towel, around turntable edges, at least 1" (2.5 cm) apart. Place single potato to the side of the turntable. Let stand 5 minutes after cooking.

DINNER PLATE (sensor)

Reheats 1 serving (1 plate), about 8-16 oz (227-454 g):
Place food on microwave-safe plate, cover with plastic wrap, and vent.

MENU PROGRAMS: Touch the menu control repeatedly to scroll through program options. Rest on the desired program option. Follow display prompts to select submenu items and/or amounts, and then start the program.

VEGETABLE

- 1 Fresh Vegetable** – Senses 1-4 cups (250 mL-1 L):
Place in microwave-safe container. Add 2-4 tbs (30-60 mL) water. Cover with plastic wrap, and vent. Stir and let stand 2-3 minutes after cooking.
 - 2 Frozen Vegetable** – Senses 1-4 cups (250 mL-1 L):
Remove from package. Place in microwave-safe container. Add 2-4 tbs (30-60 mL) water. Cover with plastic wrap, and vent. Stir and let stand 2-3 minutes after cooking.
 - 3 Canned Vegetable** – 1, 2, 3, or 4 cups (250, 500, 750 mL, or 1 L):
Place in microwave-safe container. Cover with plastic wrap, and vent. Stir and let stand 2-3 minutes after cooking.
-

REHEAT

- 1 Casserole** – 1, 2, 3, or 4 cups (250, 500, 750 mL, or 1 L):
Place in microwave-safe container and cover with plastic wrap. Stir and let stand 2-3 minutes after reheating.
 - 2 Soup** – Senses 1-4 cups (250 mL-1 L):
Place in microwave-safe container and cover with plastic wrap. **Stir and let stand 2-3 minutes after reheating.**
 - 3 Sauce** – Senses 1-4 cups (250 mL-1 L):
Place in microwave-safe container and cover with plastic wrap. Stir and let stand 2-3 minutes after reheating.
 - 4 Baked Goods** – 1, 2, 3, 4, 5, or 6 pieces, 2 oz (57 g) each:
Place on paper towel. Two small rolls may be counted as 1 piece.
-

DEFROST

- 1 Meat** – 0.2 to 6.6 lbs (90 g to 3 kg):
Remove wrap and place in microwave-safe dish. Do not cover.
 - 2 Poultry** – 0.2 to 6.6 lbs (90 g to 3 kg):
Remove wrap and place breast side up in microwave-safe dish. Do not cover.
 - 3 Fish** – 0.2 to 4.4 lbs (90 g to 2 kg):
Remove wrap and place in microwave-safe dish. Do not cover.
 - 4 Quick Defrost (auto)** – 1.0 lb (454 g) only:
Remove wrap and place in microwave-safe dish. Do not cover. Turn over food at signal.
-

PIZZA

Reheats 1, 2 or 3 slices, 4 oz (113 g) each:
Place on paper towel lined paper plate.

FROZEN ENTRÉE (sensor and non-sensor): Enter ounces.

Senses 10 or 20 oz (283 or 567 g), or cooks 40 or 60 oz (1134 or 1701 g) (preset programs):
Remove from package. Loosen cover on 3 sides. If entrée is not in microwave-safe container, place on plate, cover with plastic wrap, and vent. Place food toward edge of the turntable.

BEVERAGE

Reheats 1 or 2 cups, 8 oz (250 mL) each:
Do not cover. The diameter of the cup's opening will affect how the liquid heats. Beverages in cups with smaller openings may heat faster.

SOFTEN/MELT

- 1 Soften Butter** – 0.5, 1.0, 1.5, or 2.0 sticks:
Unwrap and place in microwave-safe dish.
 - 2 Melt Butter** – 0.5, 1.0, 1.5, or 2.0 sticks:
Unwrap and place in microwave-safe dish.
 - 3 Soften Ice Cream** – 16, 32, or 64 oz (473, 946, or 1893 mL):
Place ice cream container on turntable.
 - 4 Soften Cream Cheese** – 3 or 8 oz (85 or 227 g):
Unwrap and place in microwave-safe dish.
 - 5 Soften Frozen Juice** – 12 or 16 oz (340 or 454 g):
Remove lid from container.
 - 6 Melt Chocolate** – 4, 6, 8, or 12 oz (113, 170, 227, or 340 g):
Place in microwave-safe dish.
 - 7 Melt Cheese** – 8 or 16 oz (227 or 454 g):
Place in microwave-safe dish. Stir at signal.
 - 8 Melt Marshmallows** – 5 or 10 oz (142 or 283 g):
Place in microwave-safe dish.
-

COOK

- 1 Bacon** – 1, 2, 3, 4, 5, or 6 slices, average thickness:
Follow directions on package.
 - 2 French Toast** – 1, 2, 3, or 4 pieces:
Follow directions on package.
 - 3 Cereal** – 1, 2, 3, or 4 servings:
Follow directions on package. Use microwave-safe bowl with high sides.
 - 4 Rice** – Senses 0.5-2.0 cups (125-500 mL) dry, white long grain:
Follow measurements on package for ingredient amounts. Use microwave-safe dish with loose-fitting lid. Let stand 5 minutes after cooking, or until liquid is absorbed. Stir.
-

STEAM/SIMMER (sensor)

Use microwave-safe container with a loose-fitting lid. Sensor will detect when liquid begins to boil, then begin the Steam or Simmer countdown.

NOTE: Do not remove the lid while the container is in the microwave oven, as a rush of steam would disrupt the sensor readings.

- 1 Steam Recipes:** Place small microwave-safe dish (for example, custard dish) with 2-4 tbs (30-60 mL) water in center of container. Use 2 tbs (30 mL) water for smaller quantities, or 4 tbs (60 mL) water for larger quantities of food. Place food in container around the small dish. Cover with loose-fitting lid.
 - Fresh Vegetables – Senses 1-4 cups (250 mL-1 L):
 - Frozen Vegetables – Senses 1-4 cups (250 mL-1 L):
 - Potatoes – Senses 1-4 cups (250 mL-1 L):
 - Boneless Chicken – Senses 0.5-1.5 lbs (142-680 g):
- 2 Manual Steam:** Place small microwave-safe dish (for example, custard dish) with 2-4 tbs (30-60 mL) water in center of container. Use 2 tbs (30 mL) water for smaller quantities, or 4 tbs (60 mL) water for larger quantities of food. Place food in container around the small dish. Cover with loose-fitting lid. Enter Steam time.

Sample approximate steam times:

- Soft vegetables 1-3 min (ex.: spinach - 4 cups [1 L] 1 min)
- Hard vegetables 3-6 min (ex.: broccoli - 2 cups [500 mL] 4 min)
- Frozen vegetables 4-5 min

Use longer times for more doneness, or when steaming larger quantities.

3 Manual Simmer

Rice: Add liquid and food to microwave-safe container. Cover with loose-fitting lid. Enter simmer time. Simmer time will begin counting down after the sensor detects steam from boiling liquid.

Pasta: Add liquid to microwave-safe container. Cover with loose-fitting lid. Enter simmer time of 1 second. Simmer time will begin counting down after the sensor detects steam from boiling liquid. When the microwave oven stops, remove container, remove the lid, and add the pasta. Re-cover and return the container to the microwave oven. Clear the display using the Cancel control, then reprogram the simmer function, and enter the new simmer time (ex.: dry spaghetti - 11-12 min).



W11265265A

Utiliser un récipient résistant aux micro-ondes avec un couvercle non hermétique. Le capteur détecte le moment où le liquide commence à bouillir puis démarre le compte à rebours des fonctions Steam (cuisson à la vapeur) ou Simmer (mijotage).

REMARQUE : Ne pas retirer le couvercle alors que le récipient se trouve dans le four à micro-ondes, car une bouffée de vapeur pourrait dérégler les mesures prises par le capteur.

1 Recettes avec cuisson à la vapeur : Placer un petit plat

- Résistant aux micro-ondes (par exemple, un plat à crème anglaise) et verser 2 à 4 c. à soupe (30 à 60 mL) d'eau au centre du plat. Utiliser 2 c. à soupe (30 mL) d'eau pour une petite quantité d'aliments ou 4 c. à soupe (60 mL) pour une grande quantité. Placer les aliments dans un récipient autour du petit plat. Couvrir avec un couvercle non hermétique.
- Légumes frais - détecte 1 à 4 tasses (250 mL à 1 L) :
- Légumes surgelés - détecte 1 à 4 tasses (250 mL à 1 L) :
- Pommes de terre - détecte 1 à 4 tasses (250 mL à 1 L) :
- Poulet désossé - détecte 0,5 à 1,5 lb (142 à 680 g) :

2 Cuisson à la vapeur manuelle : Placer un petit plat résistant

- aux micro-ondes (par exemple, un plat à crème anglaise) et verser 2 à 4 c. à soupe (30 à 60 mL) d'eau au centre du plat. Utiliser 2 c. à soupe (30 mL) d'eau pour une petite quantité d'aliments ou 4 c. à soupe (60 mL) pour une grande quantité. Placer les aliments dans un récipient autour du petit plat. Couvrir avec un couvercle non hermétique. Entrer la durée de cuisson à la vapeur

Durées approximatives de cuisson à la vapeur :

- Légumes tendres 1 à 3 min. (par ex. : épinards - 4 tasses [1 L] 1 min)
- Légumes à chair ferme 3 à 6 min. (par ex. : brocoli - 2 tasses [500 mL] 4 min)
- Légumes surgelés 4 à 5 min

Programmer des durées plus longues pour une cuisson plus avancée ou pour la cuisson vapeur de grandes quantités d'aliments.



W11265265A

POPCORN (mais éclaté) (avec détection)	Détecte 3 à 3,5 oz (85 à 99 g) : Placer le sachet sur le plateau rotatif. Attendre que l'éclatement ralentisse à 1 éclatement toutes les 1 ou 2 secondes, puis mettre fin au programme. Le ventilateur fonctionne uniquement à vitesse basse avec la fonction Popcorn (mais éclaté).
POTATO (patate)	Petite Patate: 1 à 4 unités, 4 à 7 oz (113 à 198 g). Grand Patate: Détecte 1 à 4 unités, 8 à 10 oz (227 à 283 g). Perçer plusieurs fois chaque patate avec une fourchette. Les disposer sur une feuille d'essuie-tout, sur le pourtour du plateau rotatif, à au moins 1" (2,5 cm) les unes des autres. S'il n'y a qu'une patate, la placer sur un côté du plateau rotatif. Laisser reposer 5 minutes après la cuisson.
DINNER PLATE (assiette dîner) (avec détection)	Réchauffe 1 portion (1 assiette dîner), environ 8 à 16 oz (227 à 454 g) : Placer l'aliment sur une assiette dîner allant au micro-ondes, couvrir d'une pellicule de plastique et laisser une ouverture d'échappement de l'air.
PROGRAMMES DE MENU : Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton du menu pour parcourir la liste des options de programme. Rester sur l'option de programme souhaitée. Suivre les instructions à l'écran pour sélectionner un article de la liste de menus et/ou une quantité donnée puis démarrer le programme.	
VEGETABLE (légume)	1 Légumes frais – Détecte 1 à 4 tasses (250 mL à 1 L) : Placer dans un récipient résistant aux micro-ondes. Ajouter 2 à 4 cuillères à soupe (30 à 60 mL) d'eau. Recouvrir d'une pellicule de plastique et laisser une ouverture d'échappement de l'air. Remuer et laisser reposer 2 à 3 minutes après la cuisson. 2 Légumes surgelés – Détecte 1 à 4 tasses (250 mL à 1 L) : Sortir les légumes de l'emballage. Placer dans un récipient résistant aux micro-ondes. Ajouter 2 à 4 cuillères à soupe (30 à 60 mL) d'eau. Recouvrir d'une pellicule de plastique et laisser une ouverture d'échappement de l'air. Remuer et laisser reposer 2 à 3 minutes après la cuisson. 3 Légumes en conserve – 1, 2, 3 ou 4 tasses (250, 500, 750 mL ou 1 L) : Placer dans un récipient résistant aux micro-ondes. Recouvrir d'une pellicule de plastique et laisser une ouverture d'échappement de l'air. Remuer et laisser reposer 2 à 3 minutes après la cuisson.
REHEAT (réchauffage)	1 Mets en sauce – 1, 2, 3 ou 4 tasses (250, 500, 750 mL ou 1 L) : Placer dans un contenant pour micro-ondes et recouvrir d'une pellicule de plastique. Remuer et laisser reposer 2 à 3 minutes après le réchauffage. 2 Soupe – Détecte 1 à 4 tasses (250 mL à 1 L) : Placer dans un contenant pour micro-ondes et recouvrir d'une pellicule de plastique. Remuer et laisser reposer 2 à 3 minutes après le réchauffage. 3 Sauce – Détecte 1 à 4 tasses (250 mL à 1 L) : Placer dans un contenant pour micro-ondes et recouvrir d'une pellicule de plastique. Remuer et laisser reposer 2 à 3 minutes après le réchauffage. 4 Pain/gâteaux – 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 morceaux, 2 oz (57 g) chacun : Placer sur un essuie-tout. On peut considérer deux petits pains comme une seule portion.
DEFROST (décongélation)	1 Viande – 0,2 à 6,6 lb (90 g à 3 kg) : Retirer l'emballage et placer la viande dans un plat de cuisson allant au four à micro-ondes. Ne pas couvrir. 2 Volaille – 0,2 à 6,6 lb (90 g à 3 kg) : Retirer l'emballage et mettre la volaille, poitrine vers le haut, dans un plat de cuisson allant au four à micro-ondes. Ne pas couvrir.
COOK (cuisson)	1 Bacon – 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 tranches, d'épaisseur moyenne : Suivre les instructions figurant sur l'emballage. 2 Pain doré – 1, 2, 3 ou 4 morceaux : Suivre les instructions figurant sur l'emballage. 3 Céréales – 1, 2, 3 ou 4 portions : Suivre les instructions figurant sur l'emballage. Utiliser un bol à bords élevés adapté aux micro-ondes. 4 Riz – Détecte 0,5 à 2 tasses (125 à 500 mL) de riz blanc sec à grain long : Utiliser un plat allant au four à micro-ondes avec un couvercle. Suivre les mesures figurant sur l'emballage pour les quantités. Retirer le plat de cuisson après 5 minutes et laisser reposer 5 minutes. Laisser reposer 5 minutes après la cuisson. Remuer jusqu'à absorption du liquide. Remuer.
SOFTEN/MELT (ramollir/faire fondre)	1 Ramollir beurre – 0,5, 1,0, 1,5 ou 2,0 bâtonnets : Déballer et placer dans un récipient résistant aux micro-ondes. Déballer et placer dans un récipient résistant aux micro-ondes. 2 Faire fondre beurre – 0,5, 1,0, 1,5 ou 2,0 bâtonnets : Déballer et placer dans un récipient résistant aux micro-ondes. 3 Ramollir crème glacée – 16, 32 ou 64 oz (473, 946 ou 1893 mL) : Placer le pot de crème glacée sur le plateau rotatif. 4 Ramollir fromage à la crème – 3 ou 8 oz (85 ou 227 g) : Déballer et placer dans un récipient résistant aux micro-ondes. Déballer et placer dans un récipient résistant aux micro-ondes. Placer dans un récipient résistant aux micro-ondes. Remuer au signal sonore. 8 Faire fondre guimauves – 5 ou 10 oz (142 ou 283 g) : Placer dans un récipient résistant aux micro-ondes.
PIZZA	Réchauffe 1, 2 ou 3 tranches, de 4 oz (113 g) chacune : Placer sur de l'essuie-tout ou une assiette en carton. FROZEN ENTRÉE (plats surgelés) (avec détection et sans détection) : Entrer les onces. Détecte 10 ou 20 oz (283 ou 567 g), ou cuit 40 ou 60 oz (1134 ou 1701 g) (programmes pré-réglés) : Sortir le plat de l'emballage. Dégazer l'opercule sur 3 côtés. Si le plat ne se trouve pas dans un contenant pour micro-ondes, le placer sur une assiette, le recouvrir d'une pellicule de plastique et laisser une ouverture d'échappement de l'air. Placer l'aliment vers le bord du plateau rotatif. BEVERAGE (boissons) Réchauffe 1 ou 2 tasses, 8 oz (250 mL) chacune : Réchauffe de chauffage du liquide. Les boissons dans des tasses avec ouverture plus petite peuvent chauffer plus rapidement.
3 Poisson – 0,2 à 4,4 lb (90 g à 2 kg) :	Retirer l'emballage et placer le poisson dans un plat de cuisson allant au four à micro-ondes. Ne pas couvrir.
4 Décongélation rapide (automatique) (1,0 lb (454 g))	Uniquement : Retirer l'emballage et placer le poisson dans un plat de cuisson allant au four à micro-ondes. Ne pas couvrir. Retourner les aliments lorsque le signal retentit.